

Brugervejledning for popcornmaskine

NB. Gryde bliver meget varm på yderside

- 1) Låg løftes og det kontrolleres at det ikke ligger fremmedlegemer i gryden.
- 2) Maskinen tilsluttes strømnettet, 220V, 50Hz, 1300Watt
- 3) "Heat" og "Warm" tændes.
- 4) Efter et par minutter tilsættes afmålt kokosfedt og popcorn med salt.
- 5) "Motor" startes.
- 6) Låg sænkes.
- 7) Låger lukkes.
- 8) Når der ikke popper flere popcorn, stoppes "motor".
- 9) Låg løftes og gryde tippes ved hjælp af håndtag, så alle popcorn kommer ud.
- 10) Gryde tippes på plads igen ved hjælp af håndtag.
- 11) Popcornmaskine er nu klar igen og proceduren gentages der fra punkt 4.
- 12) Hvis der ikke skal poppes flere popcorn, men de bare skal holdes varme, slukkes "Heat".

Til en portion bruges der ca: 1 kop popcorn ca. 200gram + en stor ske kokosfedt ca. 35-45gram + en fingerspids salt.

Målekop og ske til popcorn og kokosfedt, samt popcornskovl medfølger.

NB. Gryde bliver meget varm på yderside

NB. Der må ikke fyldes vand i gryden mens den er varm, dette kan ødelægge gryden.